

## Equipamentos

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

### Objetivo

Neste local serão cadastrados e armazenados os equipamentos homologados pela distribuidora que, posteriormente, serão utilizados nos projetos (Orç. de conexão).

#### Dica

Por boa prática, é recomendado sempre verificar se os equipamentos a serem utilizados no projeto possuem cadastro homologado no sistema. Caso não possuam, é necessário cadastrá-los e enviá-los para análise da distribuidora.

### Funcionalidades

#### Novo equipamento

Conforme comentado anteriormente, é recomendado sempre verificar se os equipamentos a serem utilizados no projeto possuem cadastro homologado no sistema. Caso não possuam, é necessário cadastrá-los e enviá-los para análise da distribuidora. Para isso, deve-se clicar no botão "**Novo equipamento**".

Equipamentos x

Useall Software Ltda

Nome do equipamento:  Nome

Tipo do equipamento:  Seleccione o tipo

Situação:  Situação

Status	Equipamento	Fabricante	Modelo	Descrição	Nº de fases	Tipo
✓	1	AE SOLAR	AE505HM6L-66	Módulo/AE SOLAR/AE505HM6L-66	Não se aplica	Módulo
✓	2	AMERISOLAR	AS-6P-340W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6P-340W	Não se aplica	Módulo
✓	3	AMERISOLAR	AS-6M114-HC-400W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6M114-HC-400W	Não se aplica	Módulo
✓	4	AMERISOLAR	AS-6M114-HC-445W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6M114-HC-445W	Não se aplica	Módulo
✓	5	AMERISOLAR	AS-6P-400W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6P-400W	Não se aplica	Módulo
✓	6	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-375W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6M144-HC-375W	Não se aplica	Módulo
✓	7	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-450W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6M144-HC-450W	Não se aplica	Módulo
✓	8	AMERISOLAR	AS-6M144-BT-450W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6M144-BT-450W	Não se aplica	Módulo
✓	9	AMERISOLAR	AS-6P-330W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6P-330W	Não se aplica	Módulo
✓	10	AMERISOLAR	AS-7M144-HC-545W	Módulo/AMERISOLAR/AS-7M144-HC-545W	Não se aplica	Módulo
✓	11	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-400W	Módulo/AMERISOLAR/AS-6M144-HC-400W	Não se aplica	Módulo
✓	12	ASTRONERGY	CHSM - 340	Módulo/ASTRONERGY/CHSM - 340	Não se aplica	Módulo
✓	13	ASTRONERGY	CSHM - 415	Módulo/ASTRONERGY/CSHM - 415	Não se aplica	Módulo
✓	14	BALFAR SOLAR	BS72P - 330W	Módulo/BALFAR SOLAR/BS72P - 330W	Não se aplica	Módulo
✓	15	BELENERGY	MFVSU-PO-72-330W	Módulo/BELENERGY/MFVSU-PO-72-330W	Não se aplica	Módulo
✓	16	BELENERGY	MFVSU-PO-72-340W	Módulo/BELENERGY/MFVSU-PO-72-340W	Não se aplica	Módulo

Ao clicar para cadastrar um novo equipamento, abrirá a seguinte tela:

**Matriz Criciúma**  
☎ (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
☎ (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
☎ (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
☎ (15) 99144-9939

## Equipamentos ×

**GERAL**   **DOCUMENTOS**

Descrição

Fabricante

Modelo

Nº de fases

Tipo de equipamento

Data certificação


Potência (kW)

**Salvar**   **Cancelar**

Nesta tela, deve-se preencher os campos de informações e os documentos solicitados. Feito isso, deve-se enviar o equipamento para homologação (análise da distribuidora).

### Solicitar homologação

Para solicitar a análise e possível homologação do equipamento, deve-se utilizar o botão "**Solicitar homologação**", existente na tela dos equipamentos e na tela de cadastro do equipamento.



Nome do equipamento:  Nome

Tipo do equipamento:  Seleccione o tipo

Situação:  Situação

Status	Equipamento	Fabricante	Modelo	Descrição	Nº de fases	Tipo
✓	1	AE SOLAR	AE50SHM6L-66	Módulo(AE SOLAR AE50SHM6L-66	Não se aplica	Módulo
✓	2	AMERISOLAR	AS-6P-340W	Módulo(AMERISOLAR AS-6P-340W	Não se aplica	Módulo
✓	3	AMERISOLAR	AS-6M114-HC-400W	Módulo(AMERISOLAR AS-6M114-HC-400W	Não se aplica	Módulo
✓	4	AMERISOLAR	AS-6M114-HC-445W	Módulo(AMERISOLAR AS-6M114-HC-445W	Não se aplica	Módulo
✓	5	AMERISOLAR	AS-6P-400W	Módulo(AMERISOLAR AS-6P-400W	Não se aplica	Módulo
✓	6	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-375W	Módulo(AMERISOLAR AS-6M144-HC-375W	Não se aplica	Módulo
✓	7	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-450W	Módulo(AMERISOLAR AS-6M144-HC-450W	Não se aplica	Módulo
✓	8	AMERISOLAR	AS-6M144-BT-450W	Módulo(AMERISOLAR AS-6M144-BT-450W	Não se aplica	Módulo
✓	9	AMERISOLAR	AS-6P-330W	Módulo(AMERISOLAR AS-6P-330W	Não se aplica	Módulo
✓	10	AMERISOLAR	AS-7M144-HC-545W	Módulo(AMERISOLAR AS-7M144-HC-545W	Não se aplica	Módulo
✓	11	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-400W	Módulo(AMERISOLAR AS-6M144-HC-400W	Não se aplica	Módulo
✓	12	ASTRONERGY	CHSM - 340	Módulo(ASTRONERGY CHSM - 340	Não se aplica	Módulo
✓	13	ASTRONERGY	CSHM - 415	Módulo(ASTRONERGY CSHM - 415	Não se aplica	Módulo
✓	14	BALFAR SOLAR	BS72P - 330W	Módulo(BALFAR SOLAR BS72P - 330W	Não se aplica	Módulo
✓	15	BELENERGY	MFVSU-PO-72-330W	Módulo(BELENERGY MFVSU-PO-72-330W	Não se aplica	Módulo
✓	16	BELENERGY	MFVSU-PO-72-340W	Módulo(BELENERGY MFVSU-PO-72-340W	Não se aplica	Módulo

## Consultar homologação

Para acompanhar o status e o retorno da homologação/análise do equipamento, pode-se utilizar o botão "**Consultar homologação**".

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis


☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



The screenshot shows the 'Equipamentos' (Equipment) management interface. At the top, there are search filters for 'Nome do equipamento', 'Tipo do equipamento', and 'Situação'. Below these are buttons for 'Novo equipamento', 'Solicitar homologação', 'Consultar homologação', and 'Cancelar solicitação'. A table lists 16 equipment items with columns for Status, Equipamento, Fabricante, Modelo, Descrição, Nº de fases, and Tipo. A modal window titled 'Homologação' is open, displaying details for a selected item (equipment 2, AMERISOLAR). The modal shows the registration date (01 de fevereiro de 2023), the submission date (01 de fevereiro de 2023), and the analysis deadline (01 de fevereiro de 2023). The result is 'Resultado' with a status of 'Homologado' (checked). A 'Fechar' button is visible at the bottom of the modal.

Status	Equipamento	Fabricante	Modelo	Descrição	Nº de fases	Tipo
✓	1	AE SOLAR			Não se aplica	Módulo
✓	2	AMERISOLAR			Não se aplica	Módulo
✓	3	AMERISOLAR		100W	Não se aplica	Módulo
✓	4	AMERISOLAR		145W	Não se aplica	Módulo
✓	5	AMERISOLAR		375W	Não se aplica	Módulo
✓	6	AMERISOLAR		150W	Não se aplica	Módulo
✓	7	AMERISOLAR		50W	Não se aplica	Módulo
✓	8	AMERISOLAR		50W	Não se aplica	Módulo
✓	9	AMERISOLAR		50W	Não se aplica	Módulo
✓	10	AMERISOLAR		345W	Não se aplica	Módulo
✓	11	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-400W	Módulo AMERISOLAR AS-6M144-HC-400W	Não se aplica	Módulo
✓	12	ASTRONERGY	CHSM - 340	Módulo ASTRONERGY CHSM - 340	Não se aplica	Módulo
✓	13	ASTRONERGY	CSHM - 415	Módulo ASTRONERGY CSHM - 415	Não se aplica	Módulo
✓	14	BALFAR SOLAR	BS72P - 330W	Módulo BALFAR SOLAR BS72P - 330W	Não se aplica	Módulo
✓	15	BELENERGY	MFVSU-PO-72-330W	Módulo BELENERGY MFVSU-PO-72-330W	Não se aplica	Módulo
✓	16	BELENERGY	MFVSU-PO-72-340W	Módulo BELENERGY MFVSU-PO-72-340W	Não se aplica	Módulo

## Cancelar solicitação

O botão "**Cancelar solicitação**" pode ser utilizado para cancelar a solicitação de homologação do equipamento ou "remover" aqueles equipamentos que ficaram "em digitação", ou seja, que foram iniciados os cadastros, porém não foram enviados para análise.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Equipamentos x

Useall Software Ltda

Nome do equipamento: Nome | Tipo do equipamento: Seleccione o tipo | Situação: Situação | Pesquisar


Novo equipamento | Solicitar homologação | Consultar homologação | **Cancelar solicitação**


Status	Equipamento	Fabricante	Modelo	Descrição	Nº de fases	Tipo
✓	1	AE SOLAR	AE50SHM6L-66	Módulo(AE SOLAR)AE50SHM6L-66	Não se aplica	Módulo
✓	2	AMERISOLAR	AS-6P-340W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6P-340W	Não se aplica	Módulo
✓	3	AMERISOLAR	AS-6M114-HC-400W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6M114-HC-400W	Não se aplica	Módulo
✓	4	AMERISOLAR	AS-6M114-HC-445W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6M114-HC-445W	Não se aplica	Módulo
✓	5	AMERISOLAR	AS-6P-400W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6P-400W	Não se aplica	Módulo
✓	6	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-375W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6M144-HC-375W	Não se aplica	Módulo
✓	7	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-450W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6M144-HC-450W	Não se aplica	Módulo
✓	8	AMERISOLAR	AS-6M144-BT-450W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6M144-BT-450W	Não se aplica	Módulo
✓	9	AMERISOLAR	AS-6P-330W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6P-330W	Não se aplica	Módulo
✓	10	AMERISOLAR	AS-7M144-HC-545W	Módulo(AMERISOLAR)AS-7M144-HC-545W	Não se aplica	Módulo
✓	11	AMERISOLAR	AS-6M144-HC-400W	Módulo(AMERISOLAR)AS-6M144-HC-400W	Não se aplica	Módulo
✓	12	ASTRONERGY	CHSM - 340	Módulo(ASTRONERGY)CHSM - 340	Não se aplica	Módulo
✓	13	ASTRONERGY	CSHM - 415	Módulo(ASTRONERGY)CSHM - 415	Não se aplica	Módulo
✓	14	BALFAR SOLAR	BS72P - 330W	Módulo(BALFAR SOLAR)BS72P - 330W	Não se aplica	Módulo
✓	15	BELENERGY	MFVSU-PO-72-330W	Módulo(BELENERGY)MFVSU-PO-72-330W	Não se aplica	Módulo
✓	16	BELENERGY	MFVSU-PO-72-340W	Módulo(BELENERGY)MFVSU-PO-72-340W	Não se aplica	Módulo


[Voltar ao topo](#)




Download PDF

**Matriz Criciúma**  
 (48) 3411-0600

**Unidade Florianópolis**  
 (48) 99168-2865

**Unidade Caxias do Sul**  
 (54) 99631-8810

**Unidade Sorocaba**  
 (15) 99144-9939